

## 「十字キー」で見たいデータを簡単呼び出し！！

**連チャン回数が見れます**

稼働セット毎の連チャン回数  
初出時のスタート回数  
稼働セット回数の「回転」を表示  
日時表示  
初出りスタート回数グラフ  
単発大出りを数えます

**1回前から10回前まで表示**

左のキーを押す  
十字キーを押すだけで  
右のキーを押す

**50回履歴**  
1回前から50回前まで表示  
大出り時のスタート回数  
1回前の大出り  
大出り履歴グラフ  
押し続けると自動スクロールします

上下のキーを押す  
過去最高データ表示  
プレナビ表示  
日割の回数データ表示

BB・RB回数3ケタ表示  
過去最高 完全3ケタ表示  
50回履歴データ表示



\* リモコン(別売)4,000円(税込)

### 北斗の拳 バトルボーナスガイド

~ 小役成立時、32ゲームのカウントダウンが開始 ~

前日の電源投入時間が3時間以上の場合、電源投入時にデータの自動送りが行われます。

\* 電源投入後、3時間を経過せずに電源を落とし再度電源を投入しても、データの自動送りはしません。(データ送りを必要とされる場合は、設定用のリモコンでデータ送りをしてください。)

#### 注意

最後のデータが入力された後、20分間は電源を切らないで下さい。  
データの記憶がされない場合がございます。

# セブン春日井

〒486-0927 愛知県春日井市柏井町4-6  
TEL.0568-82-1540 / FAX.0568-84-4864  
URL <http://www.27-kasugai.co.jp/>  
営業時間 AM.10:00 ~ PM.7:00