

# KD - (ジャグラーガール) (オートBET機能付)


ワンベットを押しながら電源を入れるとオートBETになります。

## コイン不要機 取り付け方法

出荷時チェック済

下図のように配線をつなげてください。  
1BETボタンでコイン投入なります。  
その他は通常通りの使用で遊べます。

コイン不要機配線



1


の配線を抜き、 に【Aの配線】を  
差し込む(差し替える)

ドアの裏側の様子




2

の配線を抜き、 に【Bの配線】を  
差し込む(差し替える)



配線の拡大様子



3

の配線を抜き、その配線を【Dの配線】  
に繋ぐ。【Cの配線】を空いた に差し込む。

本体リール下、ホッパー  
(メダル払い出し機)部分



ホッパーの拡大様子



4

のホッパー配線を抜き、【Eの配線】を  
差し込む(差し替える)

5

コイン不要機の取り付けは完了です！  
プレイをお楽しみ下さい！

# セブン春日井

〒486-0927 愛知県春日井市柏井町4-6  
TEL. 0568-82-1540 / FAX. 0568-84-4864  
URL <http://www.27-kasugai.co.jp/>  
営業時間 AM.10:00 ~ PM.7:00