

P - (ハナハナタイプ) (オートベット機能付)

ワンベットを押しながら電源を入れるとオートBETになります。

コイン不要機 取り付け方法

出荷時チェック済

下図のように配線をつなげてください。
1 BETボタンでコイン投入になります。
その他は通常通りの使用で遊べます。

コイン不要機配線





1
の配線を抜き、 に【Aの配線】を
差し込む(差し替える)

2
の配線を抜き、 に【Bの配線】を
差し込む(差し替える)

3
の配線を抜き、その配線を【Dの配線】
に繋ぐ。【Cの配線】を空いた に差し込む。

ドアの裏側の様子



配線の拡大様子

本体リール下、ホッパー
(メダル払い出し機)部分



ホッパーの拡大様子



4
のホッパー配線を抜き、【Eの配線】を
差し込む(差し替える)

5
コイン不要機の取り付けは完了です！
プレイをお楽しみ下さい！

セブン春日井

〒486-0927 愛知県春日井市柏井町4 - 6
TEL . 0568-82-1540 / FAX . 0568-84-4864
URL <http://www.27-kasugai.co.jp/>
営業時間 AM.10:00 ~ PM.7:00