

Y - (オートベット機能付)

ワンベットを押しながら電源を入れるとオートBETになります。

コイン不要機 取り付け方法

出荷時チェック済

下図のように配線をつなげてください。
1 BETボタンでコイン投入になります。
その他は通常通りの使用で遊べます。

1

の配線を抜き、 に【Aの配線】を差し込む(差し替える)
の配線を抜き、 に【Bの配線】を差し込む(差し替える)

*注意1: キングパルサーAの場合 の配線口 & 【Bの配線】
はありません。

コイン不要機配線

通常




キングパルサーA




*注意1

ドアの裏側の様子



2

の配線を抜き、その配線を【Dの配線】
に繋ぐ。【Cの配線】を空いた に差し込む。



配線の拡大様子

3

のホッパー配線を抜き、【Eの配線】を
差し込む(差し替える)

本体リール下、ホッパー (メダル払い出し機)部分



ホッパーの拡大様子



4

コイン不要機の取り付けは完了です!
プレイをお楽しみ下さい!!

セブン春日井

〒486-0927 愛知県春日井市柏井町4-6
TEL. 0568-82-1540 / FAX. 0568-84-4864
URL <http://www.27-kasugai.co.jp/>
営業時間 AM.10:00 ~ PM.7:00