

7色イルミネーション機能!

パチスロ バトルボーナスガイド

レア小役成立時(カウントダウン開始時) レア小役成立時は32ゲームのカウントダウンが始まります。

1枚チェリー

2枚チェリー

3枚チェリー

4枚チェリー

ベル

リプレイ

2枚チェリー成立時は黄色のランプが点滅します。
 3枚チェリー成立時は緑色のランプが点滅します。
 4枚チェリー成立時は赤色のランプが点滅します。
 ベル成立時は黄色のランプが点滅します。
 リプレイ成立時は青色のランプが点滅します。

チャンス目、小役取りこぼし時にはカウントダウンはありません。

★バトルボーナス中は★

目的表示

データスイッチを押すと

通常表示

データスイッチを押すと

過去最高表示

過去最高表示スイッチを押すと



3日間のBB・RB回数3ケタ表示
過去5回のボーナス履歴をグラフ表示

* リモコン(別売)4,000円(税込)

前日の電源投入時間が3時間以上の場合、電源投入時にデータの自動送りが行われます。
 * 電源投入後、3時間を経過せずに電源を落とし再度電源を投入しても、データの自動送りはしません。
 (データ送りを必要とされる場合は、設定用のリモコンでデータ送りをしてください。)

注意

最後のデータが入力された後、20分間は電源を切らないで下さい。
データの記憶がされない場合がございます。

セブン春日井

〒486-0927 愛知県春日井市柏井町4-6
 TEL.0568-82-1540 / FAX.0568-84-4864
 URL <http://www.27-kasugai.co.jp/>
 営業時間 AM.10:00 ~ PM.7:00