



点灯表示 **大当** は単発大当りの表示です。
(B.B)

点滅表示 **確変** は確変大当りの表示です。
(R.B・C.T)

- ~200** (緑色) は200回以下
- ~400** (黄色) は201~400回の間
- 401~** (赤色) は401回以上
を色で表わします。

表示例

5 ..5回前は「201~400回」の
間で単発大当り。

「5」は5回前のことを表示しています。
「点灯」は単発大当りのことを表示して
います。
「黄色」は「201~400回」の間で
大当りが来たことを表示しています。

特 徴

1. 「イベント」ランプ&機能搭載
2. イルミネーション機能搭載
3. ランプ部には超高輝度LEDを使用。
4. 過去最高大当り回数を切り替え表示
5. 現在の大当りの平均確率がわかる「プレイナビ」システムを搭載
6. 3日間の大当たり回数と本日の確変(突入・継続)回数も同時表示
7. 過去7回の大当たりの履歴(単発・確変)をデータウェブで表示
8. 確変中は過去最高・今回の確変継続回数を表示
9. 入力条件、機能の設定変更はリモコンで行います



* リモコン(別売)4,000円(税込)

前日の電源投入時間が 3時間以上 の場合、電源投入時にデータの自動送りが行われます。

* 電源投入後、3時間を経過せずに電源を落とし再度電源を投入しても、データの自動送りは
しません。(データ送りを必要とされる場合は、設定用のリモコンでデータ送りをしてください。)

注意

最後のデータが入力された後、**15分間**は電源を切らないで下さい。
データの記憶がされない場合がございます。

セブン春日井

〒486-0927 愛知県春日井市柏井町4-6
TEL. 0568-82-1540 / FAX. 0568-84-4864
URL <http://www.27-kasugai.co.jp/>
営業時間 AM.10:00~PM.7:00