




■ が1つで100ゲームを表わします。



### ボーナスの種類と回前

- 1 は1回前、 2 は2回前、
- 5 は5回前のボーナスを示しています。
- がB.B、
- がR.B (C.T) を色で表示しています。

C.T機設定時、■ が点灯します。

### 表示例 (2回前の場合)

- が2つ点灯しているので101~200ゲームの間で、
- が赤色表示なのでB.Bだった事を表わします。

### 特 徴

1. 「イベント」ランプ&機能搭載
2. イルミネーション機能搭載
3. ランプ部には超高輝度LEDを使用。
4. 過去最高BB回数、過去最高獲得コイン枚数を切り替え表示
5. 現在のBBの平均確率がわかる「プレイナビ」システムを搭載
6. BB中 (CT中) はリアルタイムで獲得コイン枚数を表示
7. 過去5回のボーナスの履歴 (BB・RB) をグラフで表示
8. 入力条件、機能の設定変更はリモコンで行います



\* リモコン(別売)3,704円(税別)

前日の電源投入時間が 3時間以上 の場合、電源投入時にデータの自動送りが行われます。

\* 電源投入後、3時間を経過せずに電源を落とし再度電源を投入しても、データの自動送りはしません。(データ送りを必要とされる場合は、設定用のリモコンでデータ送りをしてください。)

### 注意

最後のデータが入力された後、**15分間**は電源を切らないで下さい。  
データの記憶がされない場合がございます。

セブン春日井

〒486-0912 愛知県春日井市高山町2-24-1  
TEL. 0568-36-8530 / FAX. 0568-36-8531  
URL <http://www2.7-kasugai.co.jp/>