

オリジナリティ溢れるデータ表示&演出



連チャンレガイド

連チャン回数が見れます!

1回前から7回前まで表示
単発大当りを表します
初当り時のスタート回数
確変セット毎の連チャン回数
1回前
2回前
3回前
7回前
日前表示
確変セット回数の「回前」を表示
通常表示
データスイッチを押すと
プレナビ
連チャン表示
日前表示
過去最高表示
通常表示

通常表示	プレナビ表示	○日前の回数データ表示	過去最高データ表示
現在の大当り確率を表示 7日間の大当り確率の波を表示	3日間(最高7日間)の大当り確率の波を表示	経過日の大当り・確変回数・累計スタート回数を表示	過去最高確変回数 過去最高大当り回数 過去最高確変継続回数



★3日間の大当り回数3ケタ表示★

★過去7回の確変継続回数をグラフ表示★

(通常表示のグラフを「横グラフ」「縦グラフ」と切り替えられます)

* リモコン(別売)4,000円(税込)

前日の電源投入時間が 3時間以上 の場合、電源投入時にデータの自動送りが行われます。

* 電源投入後、3時間を経過せずに電源を落とし再度電源を投入しても、データの自動送りはしません。
(データ送りを必要とされる場合は、設定用のリモコンでデータ送りをしてください。)

注意

最後のデータが入力された後、**20分間**は電源を切らないで下さい。
データの記憶がされない場合がございます。

セブン春日井

〒486-0927 愛知県春日井市柏井町4-6
 TEL. 0568-82-1540 / FAX. 0568-84-4864
 URL <http://www.2.7-kasugai.co.jp/>
 営業時間 AM.10:00~PM.7:00