



3桁表示 カウントダウン 縦横グラフ



### 遊技台データ表示機能

1. 最大3日間の大当たり回数表示
2. 最大3日間の確変回数、初当たり回数、継続回数、特殊回数表示
3. 各種の最高データを表示可能
4. 大当たり間のスタート回数
5. 過去のボーナス履歴をグラフで表示  
横グラフ時：7回前まで10段グラフ  
縦グラフ時：10回前まで7段グラフ
6. データボタンで本日を含め30日間のデータを表示
7. 履歴ボタンで、過去30回分の初当たり履歴、又は大当たり履歴をグラフと数値で表示  
※獲得玉数を表示するには賞球分配器が必要です

### ランプ部機能

1. 光る呼出ボタンを搭載し、イルミネーションも可能
2. エコモードに応じて点灯するエコランプを搭載
3. BB(大当たり)時の点滅パターンを8種類の中から選択可能
4. RB(確変)、特殊(時短)の点滅パターンを4種類の中から選択可能
5. イルミネーションパターンを30種類の中から5種類選び表示可能
6. ランニングパターンを51種類の中から選択可能
7. 不正、食事中、離席、空台等のランプ点滅
8. ワイヤロック接続機能
9. プレート式データ表示器、**デジ太郎**と接続可能
10. 当社イルミネーションランプ、**大彗星**、**彗星Ⅲ**、**彗星Ⅱ**、**流星Ⅱ**と接続可能
11. 遊技台の状況、大当たり、スタート回数の増加に応じてランプ部が7色に変化
12. 不正入力、不正出力に利用できる汎用入出力が各4系統  
(2系統のみ接続ハーネスを付属)



\* リモコン(別売)3,704円(税別)

前日の電源投入時間が 3時間以上 の場合、電源投入時にデータの自動送りが行われます。

\* 電源投入後、3時間を経過せずに電源を落とし再度電源を投入しても、データの自動送りはしません。(データ送りを必要とされる場合は、設定用のリモコンでデータ送りをしてください。)

### 注意

最後のデータが入力された後、**15分間**は電源を切らないで下さい。  
データの記憶がされない場合がございます。

# セブン春日井

〒486-0912 愛知県春日井市高山町2-24-1  
TEL. 0568-36-8530 / FAX. 0568-36-8531  
URL <http://www2.7-kasugai.co.jp/>