



フル
3桁

カウント
ダウン

縦横
グラフ



遊技台データ表示機能

1. 最大4日間の大当たり回数表示
2. 最大4日間の確変回数、初当たり回数、継続回数、特殊回数表示
3. 各種の最高データを表示可能
4. 大当たり間のスタート回数
5. 過去10回分の大当たり間のスタート回数をグラフで表示 ※設定で縦横の切替が可能
6. データボタンで本日を含め30日間のデータを表示
7. 履歴ボタンで、過去30回分の初当たり履歴、又は大当たり履歴をグラフと数値で表示
※獲得玉数を表示するには賞球分配器が必要です

ランプ部機能

1. BB(大当たり)時の点滅パターンを8種類の中から選択可能
2. RB(確変)、特殊(時短)の点滅パターンを4種類の中から選択可能
3. イルミネーションパターンを30種類の中から5種類選び表示可能
4. ランニングパターンを14種類の中から選択可能
5. 不正、食事中、離席、空台等のランプ点滅
6. ワイヤロック接続機能
7. 当社イルミネーションランプ、大彗星、流星Ⅱ、彗星Ⅱと接続可能
8. 遊技台の状況、大当たり、スタート回数の増加に応じてランプ部が7色に変化
9. 不正入力、不正出力に利用できる汎用入力が各4系統

イベント機能

- ・ボーナス(大当たり)回数、継続回数、スタート回数、スタート累計、獲得数が設定数に到達あるいは更新した時に、設定色あるいは指定色に変化する
- ・設定ゲーム数以内、あるいは設定ゲーム以上で大当たりした時に、設定色あるいは指定色に変化



* リモコン(別売)3,704円(税別)

前日の電源投入時間が 3時間以上 の場合、電源投入時にデータの自動送りが行われます。

* 電源投入後、3時間を経過せずに電源を落とし再度電源を投入しても、データの自動送りはしません。(データ送りを必要とされる場合は、設定用のリモコンでデータ送りをしてください。)

注意

最後のデータが入力された後、**15分間**は電源を切らないで下さい。
データの記憶がされない場合がございます。

セブン春日井

〒486-0912 愛知県春日井市高山町2-24-1
TEL. 0568-36-8530 / FAX. 0568-36-8531
URL <http://www2.7-kasugai.co.jp/>