



遊技台データ表示機能

1. 最大3日間の大当たり回数表示
2. 最大3日間の確変回数、初当たり回数、継続回数、特殊回数表示
3. 各種の最高データを表示可能
4. 大当たり間のスタート回数
5. 現在を含め6回分の大当たり間のスタート回数をグラフで表示
6. データボタンで本日を含め20日間のデータをグラフと数値で表示
7. 履歴ボタンで、過去19回分の初当たり履歴、又は大当たり履歴をグラフと数値で表示

ランプ部機能

1. BB(大当たり)時の点滅パターンを4種類の中から選択可能
2. RB(確変)、特殊(時短)の点滅パターンを4種類の中から選択可能
3. イルミネーションパターンを25種類の中から5種類選び表示可能
4. ランニングパターンを7種類の中から選択可能
5. 不正、食事中、離席、空台等のランプ点滅
6. ワイヤロック接続機能
7. 当社イルミネーションランプ、流星II、彗星II、彗星IIIと接続可能
8. 子役演出でのランプ点滅および演出回数カウント
9. 遊技台の状況、大当たり、スタート回数の増加に応じてランプ部が7色に変化

イベント機能

- ・ボーナス(大当たり)回数、継続回数、スタート回数、スタート累計、獲得数が設定数に到達、あるいは更新した時に、設定色あるいは設定色に変化する
- ・設定ゲーム数以内、あるいは以上で大当たりした時
- ・イベント発生時のランプ点灯(単色、レインボー等)



* リモコン(別売)3,704円(税別)

前日の電源投入時間が 3時間以上 の場合、電源投入時にデータの自動送りが行われます。

* 電源投入後、3時間を経過せずに電源を落とし再度電源を投入しても、データの自動送りはしません。(データ送りを必要とされる場合は、設定用のリモコンでデータ送りをしてください。)

注意

最後のデータが入力された後、**15分間**は電源を切らないで下さい。
データの記憶がされない場合がございます。

セブン春日井

〒486-0912 愛知県春日井市高山町2-24-1
TEL. 0568-36-8530 / FAX. 0568-36-8531
URL <http://www2.7-kasugai.co.jp/>