

エコモード
機能搭載

エコモードを使用することで
年間の電気代を大幅に
削減できます

eco エコ効果

1/2設定時
**31%
削減**

1/4設定時
**49%
削減**



ランプ部機能

- ・本日の大当たり回数表示部には『D-SEG』を搭載
- ・2重構造レンズをフルに活用して綺羅びやかさ大幅UP
- ・BB(大当たり)時の点滅パターンを7種類の中から選択可能
- ・RB(確変)、特殊(時短)の点滅パターン4種類の中から選択可能
- ・イルミネーションパターンを30種類の中から5種類選び表示可能
- ・ランニングパターンを14種類の中から選択可能
- ・不正、食事中、離席、空台等のランプ点滅
- ・ワイヤーロック接続機能
- ・当社島上表示器『デジ太郎』と接続可能
- ・当社イルミネーションランプ、『大彗星』『流星II』『彗星II』と接続可能
- ・遊技台の状況、大当たり、スタート回数の増加に応じてランプ部が7色に変化
- ・不正入力、不正出力に利用できる汎用入出力が各4系統(2系統のみ接続ハーネスを付属)

遊技台データ表示機能

- 1.3日間のBB、RB、初当り、ART回数、継続回数
- 2.各種の最高データ
- 3.ボーナス間のスタート回数
- 4.エリア表示機能(各エリア毎の初当り回数)
- 5.過去7回のボーナス間スタート回数をグラフで表示(個別又は初当りグラフ)ART履歴をグラフで表現
- 6.小役カウント機能搭載
- 7.データボタンで30日間のデータを表示
- 8.履歴ボタンで、過去30回分のボーナス履歴、又は初当り履歴を表示

イベント機能

- ・ボーナス(大当たり)回数、継続回数、スタート回数、スタート累計、獲得数が設定数に到達、あるいは更新した時に、設定色あるいは指定色に変化する
- ・設定ゲーム数以内、あるいは設定ゲーム以上で大当たりした時に、設定色あるいは指定色に変化



* リモコン(別売)3,704円(税別)

前日の電源投入時間が3時間以上の場合、電源投入時にデータの自動送りが行われます。

* 電源投入後、3時間を経過せずに電源を落とし再度電源を投入しても、データの自動送りはしません。(データ送りを必要とされる場合は、設定用のリモコンでデータ送りをしてください。)

注意

最後のデータが入力された後、**15分間**は電源を切らないで下さい。
データの記憶がされない場合がございます。

セブン春日井

〒486-0912 愛知県春日井市高山町2-24-1
TEL. 0568-36-8530 / FAX. 0568-36-8531
URL <http://www2.7-kasugai.co.jp/>