

パチスロ用
データカウンター



TMIMQA
TrueLight

ゲーム回数目盛り
 黄色は1回前、赤色は3回前、
 緑色は7回前ボーナスを表します。
 赤点灯: R.B
 黄点灯: R.B

ボーナス間 ART 回数
 例) 4回前の場合
 ちびセグ部の「6」は5回前~4回前の
 ボーナス間ART突入回数が「6回」で
 あったことを表しています。

グラフ表示部

特役ガイド表示
 ART設定時は「特役」が表示されます。

現在のゲーム回数

表示例
 例) 4回前の場合
 5個中3個が点滅している場合、
 ゲーム回数「1~500回」のうち
 「201~300回」がART中の
 ゲームであることを表しています。
 赤色が赤色表示のため、
 401~500回の間でR.Bが
 発生したことを表します。

B) R.B回数表示
R.B 18

C) 前日最終ゲーム回数表示 累計ゲーム回数
 前日最終 537 累計 4738
 ボーナス確率表示 159

D) 現在の箱数表示
 現在の箱数 7
 100ゲーム以内の
 ボーナス回数表示 15

E) 過去最高継続回数表示
 過去最高継続回数 24
 性別表示(男性数・確率性数・昨日最高性別数・一週確率性数表示も可能)
 5217



リモコン(別売)
3,704円(税別)

特徴

1. オーロラのように輝くやわらかな光。
2. パレットランプの通常時のランプ動作は112種類
3. USB電源標準搭載。
4. 継続履歴過去20回表示。
5. エコモード・ART対応

前日の電源投入時間が 3時間以上 の場合、電源投入時にデータの自動送りが行われます。

* 電源投入後、3時間を経過せずに電源を落とし再度電源を投入しても、データの自動送りはしません。(データ送りを必要とされる場合は、設定用のリモコンでデータ送りをしてください。)

注意

最後のデータが入力された後、15分間は電源を切らないで下さい。
データの記憶がされない場合がございます。

セブン春日井

〒486-0912 愛知県春日井市高山町2-24-1
 TEL. 0568-36-8530 / FAX. 0568-36-8531
 URL <http://www.27-kasugai.co.jp/>