

パチンコ用球出し機能付CRアダプター

MugenCR

取扱説明書

このたびは自動球出しCRアダプター「MugenCR」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。

注) 本製品は、球循環改造等していないカード式パチンコ機（CR機）でのみ使用することが出来ます。
又、コネクタ部の空間に余裕のない一部の機種（享樂等）で、取り付けができないものがあります。

■付属品

- ・ MugenCR本体 1
- ・ 説明書 1

■オプション品（別売）

- ・ カウンタッチ接続KIT（中継基板、専用ハーネス）

■安全にご使用いただくために

- 本製品の取り付け、取り外しの際は必ず本製品及び、被接続機器の電源を切ってください。
- 本製品の分解、改造は行わないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- 本製品及び被接続機器を、水を使う場所や高温、多湿及び直射日光下で使用しないでください。火災、感電、漏電や故障の原因となります。
- 高いところから落下したり、強い衝撃を与えないでください。
- けむりが出たり、変なにおいがするなど、異常を感じた場合には、直ちに本体及び被接続機器の電源プラグをコンセントからはずし、使用を中止してください。


■ご使用にあたって

- 本製品はアミューズメント機器を家庭内で使う際に利用することを目的とした製品ですので、それ以外の用途では使用しないでください。
- 本製品を使用することによって生じた動作障害やデータの喪失などの損害に対しては、当社は一切の責任を負いかねます。

1. 接続のしかた

CRアダプター同様、パチンコ台裏側のCRユニットを接続するコネクタに差し込むだけで使用できます。

注) 取り付け取り外しの際は、必ずパチンコ台の電源を切ってください。



2. 主な機能・使い方

- ・ パチンコ台の球受け皿にある玉貸ボタンを押すごとに25球のパチンコ球が受け皿に払い出されます。
- ・ 玉貸ボタンを押し続けると、25球ずつ連続して球が払い出されます。
- ・ 通常のCRアダプター同様、ハンドル操作ができるようになります。

以下のような場合には、球が払い出されないことがあります。


- ・ 球が十分に補給されていない場合。
- ・ パチンコ台が何らかのエラーを起こしている場合。
- ・ パチンコ台が循環改造等の改造を行っている場合。

注) 電源を入れた直後や、球供給直後はパチンコ台自体が球貸を禁止しているため、球は払い出されません。

3. その他の機能（要カウンタッチ+オプション）

接続KIT（別売オプション）でカウンタッチACX-100（別売）とMugenCRを接続すると、パチンコ球の差球数、投入数、払い出し数の3項目のデータを1/10表示（10球で1カウント）で見ることが出来ます。上記項目以外のカウンタッチデータは利用できません。

（接続のしかた）



【お問合せ先】 ナノエンジニアリング株式会社
<http://www.nanoeng.co.jp/>